





Качели садовые арт. A29



Сообщайте размер крыши
при заказе запасных частей

Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 110 кг, максимальная нагрузка на качели - 350 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Комплектность качелей

- Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
 - упаковка №2 - набор текстильных элементов для качелей. Состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2.
- Уход, хранение, утилизация**
- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.


- Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **M6x40** с гайкой **M6** и шайбой **6** обозначены как «**6x40**».
- В разложенном положении спинка **H1** опирается на стяжку **E** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.


Упаковщики

Дата упаковки




A - (x2) стойка передняя	H - (x1) подголовник
B - (x2) стойка задняя	H1 - (x1) спинка
C - (x2) связь	H2 - (x1) сиденье
D - (x1) дуга опорная	K - (x2) подвес
E - (x2) стяжка	R - (x1) подушка
F - (x2) поперечина тента	T - (x1) тент
G - (x2) дуга тента	Y - (x2) подлокотники



1:4



1:8



1:20



Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский

ул. Первомайская д.1 корп.28

+7 (495) 2239711 info@dametex.ru www.dametex.ru


Поставщик:

ООО «БизЛинк»


г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14

www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru


x2




D	x1
E	x2




F	x2
T	y1



H1	x1
H2	y1



K	x2
Σ	y2



Y	x1
P	x2

