



арт. A28



арт. A41



Сообщайте размер крыши при заказе запасных частей

Качели садовые арт. A28/A41

Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 110 кг, максимальная нагрузка на качели - 350 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Комплектность качелей

Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:

- упаковка №1 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке

- упаковка №2 - набор текстильных элементов для качелей. Состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2.

Уход, хранение, утилизация


- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Указания по сборке

- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **M6x40** с гайкой **M6** и шайбой **6** обозначены как «**6x40**».
- В разложенном положении спинка **H1** опирается на стяжку **E** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

Упаковщики

Дата упаковки




A - (x2)
стойка передняя
B - (x2)
стойка задняя
C - (x2)
связь
D - (x1)
дуга опорная
E - (x2)
стяжка
F - (x2)
поперечина тента
G - (x2)
дуга тента

H - (x1)
подголовник*
H1 - (x1)
спинка
H2 - (x1)
сиденье
K - (x2)
подвес
R - (x1)
подушка
T - (x1)
тент
Y - (x2)
подлокотники

*только для арт. A28

1:4

8x130



Ø8
M8
x4



8x50
M8x50
x4




8x30
M8x30
x4



6x90
M6x90
x8



6x85
M6x85
x4



6x70
M6x70
x6



6x40
M6x40
x2



5x35
M5x35
x2



4,2x19
x4

k8



x12

k6



x12

D25



x4

D40



x2

D63



x2

S



x2

K1



x2

P1



x2

P2



x2


P3



x2

1:8


N



x4



x2



x2


1:20

L




x2

U



x2



Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский

ул. Первомайская д.1 корп.28

+7 (495) 2239711 info@dametex.ru www.dametex.ru

Поставщик:

ООО «БизЛинк»

г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14

www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru

