




## Качели садовые арт. А14/А43




Сообщайте размер крыши при заказе запасных частей

- **Безопасность**
- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 130 кг, максимальная нагрузка на качели - 380кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- **Комплектность качелей** Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:
  - упаковка №1 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
  - упаковка №2 - набор текстильных элементов для качелей. **Внимание!** На схеме сборки состав комплекта указан ориентировочно, без привязки к модели. Состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2/2.
- **Уход, хранение, утилизация**
- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- **Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х40**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- **Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.



- (А) - (x2)** стойка передняя
- (В) - (x2)** стойка задняя
- (С) - (x2)** связь
- (D) - (x1)** дуга опорная
- (Е) - (x2)** стяжка
- (F) - (x2)** поперечина тента
- (G) - (x2)** дуга тента
- (Н) - (x1)** подголовник
- (Н1) - (x1)** спинка
- (Н2) - (x1)** сиденье
- (К) - (x2)** подвес
- (R) - (x1)** подушка
- (Т) - (x1)** тент
- (Y) - (x2)** подлокотник
- (Y1) - (x2)** подушка малая

<p><b>1:4</b></p> <p><b>8x130</b> МВх130 Ø8 М8 x4</p> <p><b>8x50</b> МВх50 Ø8 М8 x4</p> <p><b>8x30</b> МВх30 Ø8 М8 x6</p> <p><b>6x90</b> МВх90 Ø6 М6 x8</p> <p><b>6x85</b> МВх85 Ø6 М6 x4</p> <p><b>6x70</b> МВх70 Ø6 М6 x6</p> <p><b>6x40</b> МВх40 Ø6 М6 x2</p> <p><b>5x35</b> М5х35 Ø5 М5 x2</p> <p><b>4,2x19</b> Ø4,2 М4,2 x4</p> <p><b>k8</b> x14</p> <p><b>k6</b> x12</p> <p><b>D25</b> x4</p> <p><b>D40x20</b> x2</p> <p><b>D63</b> x2</p> <p><b>S</b> x2</p> <p><b>P1</b> x2</p> <p><b>P2</b> x2</p> <p><b>P3</b> x2</p>	<p><b>1:8</b></p> <p><b>N</b> подпятник x4</p> <p><b>О</b> пружина x2</p> <p><b>W</b> замок x2</p> <p><b>K1</b> наконечник x2</p>	<p><b>1:20</b></p> <p><b>L</b> подстаканник x2</p> <p><b>U</b> цепь x2</p>
--	---	--



Произведено в России

Изготовитель: ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский ул. Первомайская д.1 корп.28

+7 (495) 2239711 info@dametex.ru www.dametex.ru

Поставщик:

ООО «БизЛинк»

г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14

www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru

